

ZAKRES PRAC KONSERWACYJNYCH NA OBIEKCIE

- 1) Sprawdzić, przetestować i ocenić działanie „SSWiN”, „SKD” oraz „CCTV” w tym: ustawienia systemu, jakość pracy systemu, parametrów pracy systemu, czas pracy elementów systemu, stopień ewentualnej niesprawności.
- 2) Wykonać niezbędne: regulacje, dostrojenia, ustawienia, czyszczenia oraz zmiany w zainstalowanym oprogramowaniu, umożliwiające funkcjonowanie systemu zgodnie z założeniami producenta i Zamawiającego.
- 3) Wywołać alarm poprzez wejście w obszar chronionych stref dla każdego obszaru.
- 4) Wywołać alarm poprzez wciśnięcie przycisku napadowego – dla każdego przycisku.
- 5) Sprawdzić czy wywołany alarmem sygnał przekazywany jest do stacji monitorowania.
- 6) Sprawdzić: hasła, kody, loginy, klucze do urządzeń oraz oprogramowania.
- 7) Sprawdzić współpracę z innymi systemami zależnymi (jeśli istnieją)
- 8) Sprawdzić połączenia i mocowania przewodów zasilających i sygnałowych.
- 9) Sprawdzić stan akumulatorów i poprawność ich działania.
- 10) Skontrolować mocowanie urządzeń.
- 11) Wyczyścić (odkurzyć) urządzenia lub elementy „SSWiN”, „SKD” oraz „CCTV”.